

PROCEDURE DE FABRICATION D'UN PIEGE A FRELON ASIATIQUE



1 - Liste des différents articles et outillage nécessaire à la fabrication du piège

- 1 Bidon de récupération
- 1 scie cloche de 51 cm de diamètre
- 2 vis à bois de 3 mm
- 1 tournevis cruciforme
- 1 cône piège à frelons



2 - Faire un perçage dans la partie haute du récipient à l'aide d'une perceuse de de la scie à cloche.



3 - Voici le résultat du perçage.



4 - Positionner les vis à bois dans les emplacements prévu à cet effet.

5 - Voici le résultat de l'assemblage. Le piège est opérationnel. Il faut mettre l'appât à l'intérieur.



RECETTE Appât piège à frelons asiatiques

A proportion égale:

- 1/3 de Bière
- 1/3 de vin blanc
- 1/3 de sirop de cassis

- Mettre environ 50 cl au fond du contenant.
- A remplir si nécessaire en cour de saison.
- Ne pas enlever les frelons mort dans le bidon car ils dégagent des phéromones qui attirent les autre frelons.

**NE PAS DETRUIRE LES NIDS DE FRELONS
SEUL OU AVEC UN FUSIL.**